

【赤外線リモコン 02】Google アシスタント対応スピーカーとの連携方法

Google アシスタント対応スピーカー（Google Home、Google Nest Miniなど）と連携すると、ご自宅では声でエアコン、照明、テレビの操作ができます。

※エアコン、照明、テレビ以外の家電は操作できません。

事前に赤外線リモコン 02の登録、操作する家電の登録、および Google アシスタント対応スピーカーの初期設定を行ったうえで、以下の設定を行ってください。

■ 事前設定

- ・赤外線リモコン 02の登録、操作する家電の登録 手順は[こちら](#)
- ・Google アシスタント対応スピーカーの初期設定 手順は[こちら](#)

■ with HOMEと Google アシスタント対応スピーカーの連携設定

操作する家電によって、Google アシスタント対応スピーカーとの連携方法、声での操作方法が異なります。以下表から操作する家電を確認し設定を行ってください。

※テレビの操作には手順 2 の設定が必要です

	エアコン・照明 のみ操作	テレビ のみ操作	エアコン・照明・ テレビすべて操作
【手順 1】 Google Home アプリ	設定必要	(設定不要)	設定必要
【手順 2】 Google アシスタント	(設定不要)	設定必要	設定必要

【手順 1】Google Home アプリで設定（エアコン・照明操作用）

①Google Home アプリを
タップ



②[+ 追加] をタップ



③[デバイスのセットアップ]
をタップ




次ページへ

④[セットアップ済みデバイスのリンク]をタップ




⑤[with HOME Service]をタップ



⑥[au IDとパスワードを入力してログインする]をタップ



⑦with HOMEを契約したau IDとパスワードを入力し、[ログイン]をタップ



⑧[同意する]をタップ



⑨au IDの暗証番号を入力し[OK]をタップ



次ページへ

⑩ [×] をタップし閉じる

※部屋に追加したい場合は
引き続きデバイスを選択して
追加



Google アシスタント対応スピーカーに話しかけてみましょう。
音声コマンド例は[次ページ](#)を参照してください。

テレビを操作したい場合は手順 2 ([5ページへ](#))

Google アシスタント対応スピーカー音声コマンド例（エアコン・照明）

操作家電	音声コマンド例
エアコン	OK Google, エアコンをつけて
	OK Google, < 名前> をつけて
	OK Google, < ニックネーム> をつけて
	OK Google, エアコンを消して
	OK Google, < 名前> を消して
	OK Google, < ニックネーム> を消して
	OK Google, エアコンを暖房にして
	OK Google, < 名前> を暖房にして
	OK Google, < ニックネーム> を暖房にして
	OK Google, エアコンを冷房にして
	OK Google, < 名前> を冷房にして
	OK Google, < ニックネーム> を冷房にして
	OK Google, 温度を25度にして
	OK Google, エアコンを25度にして
	OK Google, < 名前> を21度にして
	OK Google, < ニックネーム> を21度にして
	OK Google, 暖房を23度にして
	OK Google, 冷房を25度にして
照明	OK Google, 電気つけて
	OK Google, 電気をつけて
	OK Google, 電気消して
	OK Google, 電気を消して
	OK Google, < ニックネーム> をつけて
	OK Google, < ニックネーム> を消して
	OK Google, < 名前> をつけて
	OK Google, < 名前> を消して
	OK Google, < 部屋名> の電気をつけて
	OK Google, < 部屋名> の電気を消して
	OK Google, 電気を全部つけて
	OK Google, 電気を全部消して

< ニックネーム> < 部屋名> は Google Home アプリで設定します。
 < 名前> はwith HOME アプリで設定します。


【手順2】Googleアシスタントで設定（テレビ操作用）

スマートフォンのOSがAndroidの場合

- ①ホームボタンを長押しして、
Googleアシスタントを起動



- ②「ウィズ ホームにつないで」
と発話



- ③ 「はい」 をタップ



長押し

「ウィズ ホームにつないで」
※OK Googleは不要


次ページへ

Google アシスタント に「with HOME につないで」で発話時、スマートフォンに
「アカウント情報に基づく設定をONにしてください」と表示された場合は、以下操作をしてください

- ①表示された通知をタップ



- ②自分で登録したGoogle
アシスタント対応デバイスを選択



- ③アカウントに基づく情報を
有効（右にスライド）にする



④「auIDとパスワードを入力してログインする」を選択

au ID

ログイン

ログイン

au ID・パスワードを忘れた

au IDとパスワードを入力してログインする

COPYRIGHT © KDDI CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

⑤ **with HOME を契約したau IDとパスワード**を入力し[ログイン]をタップ

<ご注意>

with HOMEの契約がないau IDを入力した場合、Google アシスタント対応スピーカーに話しかけて応答はありますが、テレビへ赤外線信号が送信されません。ご注意ください。

au IDとパスワードを入力してログインする

au ID(電話番号/メールアドレス/任意)

パスワード(8桁以上英数記号)

☐ パスワードを表示する

☒ ログインしたままにする

ログイン

au ID・パスワードを忘れた >

au ID新規登録 >

COPYRIGHT © KDDI CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

⑥ [同意する]をタップ

au ID

パートナーへの情報提供

次の通りパートナーへ情報提供することに同意しますか？

Google Homeへの提供情報

with HOME会員認証

お客様のwith HOMEの加入状態、登録状態を参照します

※情報の取り扱いについては、Google Homeの利用規約/プライバシーポリシーをご確認ください。

同意する

キャンセル

au ID利用規約 | 個人情報取扱共通規約 | サイトポリシー

⑦ au IDの暗証番号を入力し[OK]をタップ

au ID

暗証番号の確認

本人確認のため、暗証番号を入力してください。

暗証番号

OK

キャンセル

暗証番号とは？

暗証番号を忘れた方は

※暗証番号を、同日に連続3回間違えると、翌日までご利用いただくことができませんのでご注意ください。

au ID利用規約 | プライバシーポリシー | 免責事項

COPYRIGHT © KDDI CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

⑧ リンクが問題なく終了すると元の画面に戻り完了

はい

Linking Account

太郎さんの with HOME のアカウントが Google とリンクされました。

Google Home に話しかけてみましょう。
音声コマンド例は[9ページ](#)を参照してください。

【手順2】Googleアシスタントで設定（テレビ操作用）


スマートフォンのOSがiOSの場合

※事前にGoogle Assistantアプリのインストールを行い、以下操作を行ってください。

①Google Assistant
アプリをタップします



②「with HOMEにつないで」
と発話



③ 「はい」 をタップ




④「auIDとパスワードを入力して
ログインする」をタップ



⑤ **with HOMEを契約した
au IDとパスワードを入力**

<ご注意>

with HOMEの契約がないau IDを入力した場合、Google アシスタント対応スピーカーに話しかけて応答はありますが、テレビへ赤外線信号が送信されません。ご注意ください。



⑥ [同意する]をタップ



次ページへ

⑦au IDの暗証番号を入力し[OK]をタップ

au ID

ID

暗証番号の確認

本人確認のため、暗証番号を入力してください。

暗証番号

OK

キャンセル

▶ 暗証番号とは？

▶ 暗証番号を忘れた方は

※暗証番号を、同日に連続3回間違えると、翌日までご利用いただくことができませんのでご注意ください。

au ID利用規約 | プライバシーポリシー | 免責事項

COPYRIGHT © KDDI CORPORATION ALL RIGHT RESERVED.

⑧リンクが問題なく終了すると元の画面に戻り完了



Google アシスタント対応スピーカーに話しかけてみましょう。音声コマンド
例は[9ページ](#)を参照してください。

Google アシスタント対応スピーカー音声コマンド例（テレビ）

テレビを操作する場合は、「**OK Google with HOME につないで**」と話かけて、with HOME へ接続し操作を行います。

※with HOME サービスに接続している間、「OK Google」で呼び出すサービスは利用できません。

※with HOME サービスに接続している間、エアコン、照明は「OK Google」の呼び出しなしで操作ができます。



一度の発話で操作する便利な使い方もあります。詳細は次ページを参照ください

終了 ※



はい。with HOMEです。
ご用件をどうぞ。

はい。テレビの電源を入れます。
次のご用件をどうぞ

with HOME アプリを終了します

※「OK Google」で呼び出すサービスを利用したい場合は、with HOMEサービスへの接続を終了する必要がありますので、「終了」と話しかけて終了してください

操作家電	音声コマンド例
テレビ	テレビつけて
	テレビの電源を入れて
	テレビ消して
	テレビの電源を切って
	テレビを5チャンネルにして
	テレビを5チャンにして
	テレビの音 or 音量 or ボリューム大きくして
	テレビの音 or 音量 or ボリューム上げて
	テレビの音 or 音量 or ボリューム小さくして
	テレビの音 or 音量 or ボリューム下げて
エアコン	エアコン or 暖房 or 冷房つけて
	エアコン or 暖房 or 冷房消して
	エアコン or 暖房 or 冷房 21度にして
照明	でんきつけて
	でんき消して