

赤外線リモコン 02 の登録～設置方法

赤外線リモコン 02 の利用登録を行います。


赤外線リモコン 02 は無線LANに接続し利用しますので、無線LANルータの近くで設定作業を行います。

※ご利用のスマートフォンによりメニューなどの画面表示が異なる場合があります。


①アプリ画面下の[リモコン]をタップ



②右上の[設定]をタップ



③赤外線リモコンの[+登録]をタップ



④[赤外線リモコン 02]をタップ



次ページへ

⑤[次へ] をタップ



⑥付属の電源ケーブルとACアダプタを接続[次へ]をタップ



⑦[次へ] をタップ




⑧[次へ]をタップ



⑨[カメラで読み取る] をタップ



⑩[OK]をタップ



※端末の位置情報機能について表示された場合は、[設定画面へ]から設定を行ってください

次ページへ

⑪ QR コードを読み取り



※QR コードが読み取れない場合は⑨の画面に戻り、赤外線リモコン 02 底面のMACアドレス（12 桁）を入力してください。

⑫ 赤外線リモコン 02 を接続する無線LANルータのSSIDを確認し、無線LANルータのパスワードを入力

赤外線リモコンの登録

赤外線リモコン 02のMACアドレス

カメラで読み取る

※iPhone(iOS)のみ表示

無線LANルータ接続

SSIDを選択

SSID

パスワード

☒ パスワードを表示する

リモコン名設定

赤外線リモコン 02に名前をつけてください

※12文字以内まで 記号は不可

例: リビング

※ iOSの場合は[SSIDを選択]ボタンをタップし、表示されたSSID一覧から赤外線リモコン 02を接続する無線LANルータのSSIDを選択してください。

⑬ 名称を入力

赤外線リモコンの登録

無線LANルータ接続

SSIDを選択

SSID

パスワード

☒ パスワードを表示する

リモコン名設定

赤外線リモコン 02に名前をつけてください

※12文字以内まで 記号は不可

リビングのリモコン

登録する

⑭ [登録する]をタップ

赤外線リモコンの登録

無線LANルータ接続

SSIDを選択

SSID

パスワード

☒ パスワードを表示する

リモコン名設定

赤外線リモコン 02に名前をつけてください

※12文字以内まで 記号は不可

リビングのリモコン

登録する

⑮ [接続]をタップ

OSや機種によっては表示されない場合があります。

赤外線リモコンの登録

"[リモコン名]"がWi-Fiネットワーク"WFIREX4"に接続しようとしています。よろしいですか?

キャンセル 接続

⑯ [接続]をタップ


OSや機種によっては表示されない場合があります。

赤外線リモコンの登録

"[リモコン名]"がWi-Fiネットワーク"WFIREX4"に接続しようとしています。よろしいですか?

キャンセル 接続


⑰[完了] をタップ




⑱アプリトップ画面下の[リモコン]をタップ



⑲ [設定]をタップ



⑳操作家電の[⊕登録]をタップ



㉑操作したい家電をタップ



テレビ、エアコン、照明
登録へ
([5ページへ](#))

その他の家電へ
([6ページへ](#))

エアコン・テレビ・照明の登録

①操作する家電製品のメーカーをタップ


＜ 家電メーカーを選択	
テレビのメーカーを選択してください。	
パナソニック	>
ソニー	>
東芝	>
シャープ	>
I-O DATA	>
J:COM	>
ビクセラ	>
LG	>
グリーンハウス	>
ディーオン	>
スカパー!	>
三菱電機	>
その他	>

②操作する家電製品名をタップ

＜ モデルを選択	
汎用リモコン	>
VIERA C3xxシリーズ、VIERA D3xxシリーズ	>
プライベート・ビエラ SV-ME5000	>
プライベート・ビエラ SV-ME7000	>
VIERA EX600シリーズ、VIERA FX500シリーズ、VIERA FX600シリーズ	>
VIERA EX750シリーズ、VIERA EX780シリーズ、VIERA EX850シリーズ、VIERA EZ950シリーズ、VIERA EZ1000シリーズ、VIERA FX750シリーズ、VIERA FX780シリーズ、VIERA FX800シリーズ、VIERA FZ950シリーズ、VIERA FZ1000シリーズ	>
VIERA DX750シリーズ、VIERA DX850シリーズ、VIERA DX950シリーズ	>
VIERA TH-LxxC3シリーズ	>
VIERA G1シリーズ、VIERA X1シリーズ	>
VIERA CSシリーズ、VIERA CXシリーズ	>
VIERA C5シリーズ、VIERA C50シリーズ	>


赤外線の出発距離は約30mです。
下図で届く範囲に家電製品が入っていることを確認してください。入っていない場合は、赤外線リモコン 02 の向きや場所を調整してください。

赤外線の有効範囲



【設置イメージ】

赤外線が届く位置に設置



③操作する家電をオフにした状態で[電源]をタップ

※オンになったら[はい]、オンにならない場合は[いいえ]をタップし2回目以降のテストを実施

＜ 家電動作の確認	
接続確認	
家電が反応するかテストします。	
- 対象家電の電源を家電付属のリモコンでオフにしてください。 - 赤外線リモコンの設置が対象家電に対して適切に配置されているか、ご確認ください。	
対象家電	赤外線リモコン02
電源	
家電は反応しましたか？	
いいえ	はい

④家電製品の名前を入力し[登録する]をタップ

＜ 家電の名前を登録	
この家電の名前を登録してください。 操作パネルに表示されます。	
名前を設定 (12文字以内まで)	
リビングのテレビ	
登録する	

⑤登録画面が表示されたら完了です。 操作する家電製品アイコンをタップし操作ができます。

エネリアつなびがむ IoT 設定	
 リビングのテレビ	
温度・湿度・照度	
ホーム	デバイス
家電	リモコン
シーン	

その他の家電の登録

操作する家電のリモコンをお手元にご用意ください。
リモコンの赤外線信号を赤外線リモコン02 に向けて送信し、赤外線リモコン02 に学習させます。
アプリの案内に従って操作したいボタンを登録してください。

※ 家電によっては正しく学習、操作できない場合があります。すべての家電への対応を保障するものではありません。

1 電源ボタンを登録

登録するリモコンの赤外線信号を確認します。



2 操作したいボタンを登録、名前を登録

登録するリモコンの赤外線信号を確認します。



アプリのリモコン画面



電源 OFF の操作について

以下の場合は手順 2 で電源 OFF の信号を登録してください。

- ・電源 ON と OFF が別々のリモコン
- ・手順 1 で登録した電源ボタンで電源 OFF ができない場合

！ エアコンなど情報をまとめて送信するリモコンの場合

エアコンなどのリモコンは、ボタン押下時に運転モード（暖房 / 冷房 / 除湿 / 自動）・温度などの情報をまとめて送信します。

運転モードのみ、温度のみ操作する信号を学習することができません。

電源ボタンを登録する際は、以下の例を参照し行ってください。

<設定例>


1. 電源 ON の状態で、リモコンを一度設定したい状態（運転モード、温度など）にする
2. 電源 OFF にする
3. リモコンを赤外線リモコン02 に向けて、リモコンの電源ボタンを押下し電源を学習させる

※ 家電の種類、機種により操作が異なる場合がございます。設定後必ず想定通りの操作となっているかご確認ください。




詳細の手順は[次ページ](#)へ

①[次へ]をタップ



②[同意して次へ]をタップ



③[次へ]をタップ



④リモコンの電源ボタンを押す



⑤赤外線信号を確認できたら[次へ]をタップ



⑥[電源]をタップ



⑦家電が反応したら[はい]
をタップ

家電の動作確認

動作確認

家電が反応するかテストします。

- ・家電付属のリモコンで対象家電の電源をオフにしてください。
- ・赤外線リモコンの設置が対象家電に対して適切に配置されているか、ご確認ください。

対象家電



電源

家電は反応しましたか？

⑧名前を入力し[登録する]
をタップ

リモコンの名前を登録

この家電の名前を登録してください。
操作パネルに表示されます。

名前の設定 (12文字以内まで)

例：テレビリモコン

登録する

→ あ か さ <X>
↶ た な は 空白
ABC ま や ら 完了
🌐 🗣️ ^^ わ 。。?!

⑨電源ボタンが登録できました。
電源以外のボタンを登録する
場合は[続けて登録する]を
タップし、アプリの案内に従っ
て登録してください。

リモコン登録

電源ボタンの登録が完了しました

他にも未設定のボタンがあります。
続けて登録しましょう。



今はやめる

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります。